

Típus	Művelet	Teendő
Alap funkciók	Bekapcsolás	Az "ON" nyomógombot nyomva tartani 2 másodpercig
	Kikapcsolás	Az "ON" nyomógombot nyomva tartani 2 másodpercig
	Hangerő beállítása	A "▲" gomb nyomásával erősödik, "▼" gomb nyomásával halkul.
Telefon funkciók	Telefon párosítás	Kikapcsolt állapotban az "ON" gombot kell nyomva tartani, amíg be nem lép a "Pairing Menu"-be. A "▲" gombot meg kell nyomni egyszer és meghalja a "Phone Pairing" üzenetet. Ekkor kell a telefonja Bluetooth menüjében a párosítást elindítani és a B902 LR készüléket kiválasztani-
	Második telefon párosítás	Kikapcsolt állapotban az "ON" gombot kell nyomva tartani, amíg be nem lép a "Pairing Menu"-be. A "▲" gombot meg kell nyomni ötször és meghallja a "Second Mobile Phone Pairing" üzenetet. Ekkor kell a telefonja Bluetooth menüjében a párosítást elindítani és a B902 LR készüléket kiválasztani-
	Hívás fogadása nyomógombbal	A hívást jelző szignált követően az "On" nyomógombot nyomja meg 2 másodpercig
	Hívás fogadása hangvezérléssel	A konfigurációs menüben vagy az app-ban engedélyezett "VOX PHONE" funkció után a hívást jelző hangszínal után erős hanghullám segítségével fogadhatja. Ez a funkció aktív intercom kapcsolat alatt nem érhető el.
	Hívás befejezése	Tartsa lenyomva az "ON" gombot 2 másodpercig.
	Hanggal hívás	Telefon függő opció! Tarsa lenyomva az "ON" gombot 3 másodpercig.
	Gyors hívás	Előre a számítógépes alkalmazásban vagy az app-ban felvett telefonszámok hívása. Egyszerre Kikapcsolt állapotban az "ON" gombot kell nyomvatartani, amíg be nem lép a "Pairing Menu"-be.
	Intercom kapcsolat	Intercom párosítás
Régebbi (nem SENA rendszerű N-Com rendszerrel való Intercom párosítás		Kikapcsolt állapotban az "ON" gombot kell nyomvatartani, amíg be nem lép a "Pairing Menu"-be. A "Pairing Menu"-be való belépés után a "▲" gombot meg kell nyomni háromszor és meghalja a "Other Intercom pairing" üzenetet. A másik, régebbi N-Com párosításra váró készüléken is el kell indítani az intercom párosítást
Minden egyéb zárt rendszerű kommunikációval való Intercom párosítás		Kikapcsolt állapotban az "ON" gombot kell nyomvatartani, amíg be nem lép a "Pairing Menu"-be. A "Pairing Menu"-be való belépés után a "▲" gombot meg kell nyomni négyszer és meghalja a "Other Intercom pairing" üzenetet. A másik, régebbi N-Com párosításra váró készüléken is el kell indítani az intercom párosítást
Egyes intercom indítása		Nyomja meg az "N" gomb egyszer az első, kétszer a második, háromszor a harmadik helyen tárolt partner hívásához.
Csoportos (group) indítása		Nyomja meg az "N" gomb hosszan amíg a "Group Intercom" hangot nem hallja.
Összes Intercom befejezése		Nyomja meg az "N" gomb egyszer röviden.
Zene		Zene indítása
	Zene leállítása	Nyomja meg az "ON" gomb egyszer röviden.
	Zeneshám közötti váltás	A "▲" 2 másodpercig való nyomásával előre, a "▼" gombbal meg vissza tud lépni.
FM Rádió	FM rádió bekapcsolása	Az "ON" nyomógombot nyomja meg 2x röviden
	Automata állomás keresés	A rádió bekapcsolása után az "▲" gombot nyomni 2 másodpercig.
	Előre programozott állomások közötti váltás	A rádió bekapcsolása után az "▼" gombot nyomni 2 másodpercig.
ESS lámpa (opcionálisan B902L verzióánál)	ESS funkciók közötti váltás	Egyszerre nyomja meg a "▲" és a "▼" gombokat röviden így mindig a következő funkcióra lép. 1. ESS bekapcsolása - 2. Helyzetjelző (állandó fény) bekapcsolása - 3. Ködlámpa (villogó fény) bekapcsolása - ESS kikapcsolása
	ESS érzékenységének beállítása	Egyszerre nyomja meg a "▲" és a "▼" gombokat hosszan amíg a "Configuration menu" szöveget nem hallja
		A "▲" gomb egyesével, a menüpontok között léptetve nyomja meg 6x, amíg az "ESS Sensitivity" szöveget nem hallja
		Nyomja meg az "ON" gombot röviden A "▲" gombbal állítsa be az érzékenységet. 1 a legkisebb, 2. közepes, 3 magas érzékenységű