

NOJAN

MICROLOCK
CSAT

HU

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Cod.: 305103 - xx/2009 EN

MICROLOCK CSAT

Az Ön bukósisakját exkluzív Microlock csattal szerelték fel. Ez a modern megoldás magas fokú kényelmet és pontos, mikrometrikus állítási lehetőséget biztosít. Kérjük, szánjon időt jelen *Használati és kezelési útmutató* tanulmányozására annak érdekében, hogy a Microlock csat mindig a lehető legnagyobb védelmet tudja biztosítani Önnek a motorozás során. Első lépésként vegye fel a bukósisakot. Figyeljen arra, hogy mindig megfelelő méretű sisakot viseljen (további információk a sisak használati és kezelési útmutatójában).

1. Illessze a Microlock csat fogazott nyelvét a csatba ❶.

Figyelmeztetés: Soha ne csavarja meg az állszióját! A fogazott nyelv fogazott oldala mindig kifelé (a sisak külseje felé) kell nézzen! Az állsziój meghúzásával ellenőrizze, hogy a csat megfelelően zárult-e!

2. Nyomja be a fogazott nyelvet a csatba addig, amíg az állsziój neki nem feszül az állának. Az állsziójnak feszesen, de nem kényelmetlenül kell illeszkednie az állra.

Figyelmeztetés: a fogazott nyelvnek nem szabad mozognia, lötyögnie a csatban.

3. Fogja meg mindkét kezével a bukósisak hátulját (lent a tarkónál) és próbálja meg előrefele lefordítani (lehúzni) a sisakot a fejről. A sisaknak stabilan a fejen kell maradnia (további információk a sisak használati és kezelési útmutatójában).

4. Ha a 3. pontban leírtak végrehajtása közben azt tapasztalja, hogy az állsziój túl laza (akkor sem feszül neki az állnak, ha a fogazott nyelvet teljesen benyomja a csatba), állítsa feszebbre (rövidebbre) az állsziójat. Ha a 3. pontban leírtak végrehajtása közben azt tapasztalja, hogy az állsziój túl szűk (a fogazott nyelv csak a harmadik-negyedik fogig tolható be a csatba), állítsa lazábbra (hosszabbra) az állsziójat.

5. Az állsziój hosszának állításához a vörös kioldófül meghúzásával oldja ki a csatot, majd vegye le a bukósisakot ❷.

Bújtassa át az állsziójat az állítócsaton, amíg el nem éri a kívánt hosszúságot ❸.

6. Ismétlje meg az 1., 2. és 3. lépést. Figyeljen arra, hogy a fogazott nyelv legalább öt kattánásig (az ötödik fogig) csússzon be a csatba. (Amennyiben lehetséges, javasolt a fogazott nyelvet használni az állsziój megfelelő, pontos beállításához: nyomja be a nyelvet a csatba legalább az ötödik fogig, majd a végleges beállításához nyomja tovább még egy foggal vagy lazítson rajta egy fognyit. A lehető legnagyobb kényelem és biztonság ezzel a módszerrel érhető el.)


7. **FIGYELMEZTETÉS!!! A VÖRÖS KIOLDÓFÜLET CSAK AKKOR HÚZZA MEG, AMIKOR LE SZERETNÉ VENNI A SISAKOT! MOTOROZÁS KÖZBEN SOHA NE HÚZZA MEG A VÖRÖS KIOLDÓFÜLET!**

A MICROLOCK CSAT KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA

A csat megfelelő működését és állíthatóságát befolyásolhatja a por és az egyéb szennyeződések. Javasolt a Microlock csatot rendszeres időközönként megtisztítani langyos víz és semleges szappan segítségével.

A CSAT TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON ÜZEMANYAGOT (BENZINT), BENZOLT, OLDÓSZERT, HÍGÍTÓSZERT VAGY MÁSHASONLÓ ANYAGOT! SOHA NE ZSÍROZZA VAGY OLAJOZZA A CSATOT!

Amennyiben bármilyen befolyásolja az állsziój és/vagy a csat megfelelő működését, vagy előre nem látható okokból módosul az állsziój és/vagy a csat használhatósága, illetve ha a csat és/vagy az állsziój nem működik megfelelően, ne használja tovább a bukósisakot!



3



