

# N70<sub>2</sub> GT

HU

BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



LEXAN™ is a trademark of SABIC

**NOLAN**

Az N70-2 GT bukósisak 6 különböző beállításban használható. Ami azt illeti, a plexit és a kivehető állvédőt lehet használni a sisakkal együtt, külön, párokban, vagy egyáltalán nem. Emellett van hozzá egy napellenző is (termék verziótól függően a csomag része, vagy külön megvásárolható), ami a plexit helyettesíti (1. ábra).

A többi beállítással ellentétben, a rögzített állvédő és lehajtott plexi garantálja a legnagyobb biztonságot.

Az állvédő rögzítőnyílásainak teteje és az oldalsó elemek (ezeket **mindenképp** biztosítani kell, ha plexi nélkül használja a sisakot) a dobozban találhatóak.

## KIVEHETŐ ÁLLVÉDŐ

### 1 KIVEHETŐ ÁLLVÉDŐ LESZERELÉSE

---

1.1 Nyissa fel teljesen a plexit.

1.2 Nyomja be egyszerre az állvédő bal és jobb oldali kioldógombját, és ezzel egyszerre húzza el az állvédőt a sisaktól (2. ábra).

**Figyelmeztetés:** Mindig zárja le az állvédő nyílásait a sisakhéjon, amikor állvédő nélkül, JET konfigurációban használja a bukósisakot. Illessze a mellékelt záróelemeket a bal és jobb oldalon kialakított helyükre és nyomja be őket ütközésig (3. ábra).

① Az állvédő záróelemei különböznek egymástól, jelölésük az alján található: "R" (jobb) és "L" (bal).

### 2 KIVEHETŐ ÁLLVÉDŐ FELSZERELÉSE

---

Az állvédő felszerelése előtt mindig távolítsa el az állvédő nyílásaiba helyezett záróelemeket:

2.1 Nyissa ki teljesen a plexit.

2.2 Távolítsa el a bal és job oldali állvédő záróelemeket. (3. ábra).

2.3 Illessze egyszerre a helyére az állvédő bal és job oldali szárát (a sisakhéj szélén található nyílásokba), majd nyomja mindkét szárát befelé (a sisak felé), amíg hallhatóan a helyükre nem pattannak (4. ábra).

2.4 Ellenőrizze, hogy az állvédő a helyén van-e és mindkét szára megfelelően rögzült-e: fogja meg az állvédőt és finoman húzza kifelé.

#### \* FIGYELMEZTETÉS

- Soha ne távolítsa el az állvédőből a belső, félkemény párnázást.

- Ha állvédő nélkül használja a sisakot, mindig szerelje fel a sisakra az állvédő záróelemeit.

- Ha kérdései, problémái merülnek fel az állvédő használatával kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Nolan márkakereskedőhöz.

## PLEXI (NJS-07S / NJS-07L)

① A plexi két méretben elérhető a héjmérettől függően:

- Kicsi (XXS - M)
- Nagy (L - XXXL)

Ha ezt az alkatrészt külön vásárolja meg, a megfelelő méret kiválasztásához kérjen segítséget a legközelebbi Nolan márkakereskedőtől.

### 1 PLEXI LESZERELÉSE

---

- 1.1 Nyissa fel teljesen a plexit (5. ábra).
- 1.2 Húzza meg a plexikioldó kart (6. ábra) majd nyomja el a plexit a sisaktól (7. ábra).
- 1.3 Engedje el a plexikioldó kart, hogy az visszaállhasson az eredeti helyére.
- 1.4 Ismétlje meg az utasításokat a sisak jobb oldalán is.

### 2 PLEXI FELSZERELÉSE

---

- 2.1 Helyezze a plexit a pleximozgató mechanizmusra úgy, hogy a plexi oldalsó, kerek nyílása pontosan a mechanizmusra kerüljön. (8. ábra).
- 2.2 Nyomja fel teljesen a plexikioldó kart, és ezzel egyidőben nyomja a plexit a pleximozgató mechanizmus irányába (6 7. ábra).
- 2.3 Engedje el a plexikioldó gombot. A gombnak magától vissza kell térnie az eredeti, alsó pozícióba. Ellenőrizze, hogy a plexi valóban rögzült-e a pleximozgató mechanizmusban.
- 2.4 Ismétlje meg a fenti lépéseket a plexi jobb oldalán is.
- 2.5 Hajtsa le teljesen a plexit.

### \* FIGYELMEZTETÉS

- Összeszerelés után győződjön meg arról, hogy a mozgatómechanizmus megfelelően működik-e és minden pozícióban jól tartja-e a plexit: hajtsa le, majd nyissa fel teljesen a plexit! Szükség esetén ismétlje meg a fenti lépéseket.
- Ne használja a bukósisakot, amíg a plexi nincs megfelelően visszaszerelve a helyére!
- Soha ne szerelje ki a pleximozgató mechanizmust a sisakhéjból!
- Amennyiben a pleximozgató mechanizmus nem működik megfelelően vagy megsérül, forduljon a legközelebbi Nolan viszonteladóhoz.

## PLEXI DÍSZTAKARÓ ÉS PLEXI LÉGBEÖMLŐ

A plexi dísztakaróval és légbeömlővel felszerelt, de ezeket el kell távolítani általános karbantartás és tisztítás esetén.

### **1 DÍSZTAKARÓ ÉS LÉGBEÖMLŐ LESZERELÉSE**

---

- 1.1 Távolítsa el a plexit a sisakról a fenti utasítások szerint.
- 1.2 Távolítsa el a bal oldali dísztakarót a klipsz megnyomásával (9. ábra). Ismételje meg az utasításokat a bal oldalon is.
- 1.3 A légbeömlő leszereléséhez először távolítsa el az "A" jelzéssel ellátott levegő diffúzort, majd ezt követően a "B" jelzéssel ellátott alkatrészt a plexin lévő részből (10. ábra).

### **2 DÍSZTAKARÓ ÉS LÉGBEÖMLŐ LESZERELÉSE**

---

- 2.1 Pattintsa rá a plexi bal oldalára a dísztakarót a klipsz segítségével (9. ábra). Ismételje meg az utasításokat a sisak job oldalán.
- 2.2 Helyezze be a "B" jelzésű alkatrészt a plexin lévő részbe, majd helyezze be az "A" jelzésű levegő diffúzort és pattintsa össze őket (10. ábra).
- 2.3 Szerelje fel a plexit a sisakra a fenti utasítások alapján.

#### **\* WARNING**

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a plexi megfelelően lett összeszerelve. Nyissa ki, csukja be, hogy a dísztakarók biztosan a helyükön legyenek. Ha szükséges, ismételje meg a fenti utasításokat.
- Győződjön meg róla, hogy a légbeömlő megfelelően van rögzítve. Szükség esetén ismételje meg a fenti utasításokat.
- Ne használja a sisakot, ha a dísztakarók és légbeömlő nem megfelelően let telepítve.
- Kár, vagy meghibásodás esetén keresse fel a legközelebbi Nolan viszonteladóját.



*(Szériatartozék, vagy külön megvásárolható kiegészítő)*

### **1 A PINLOCK® PÁRÁSODÁSGÁTLÓ BESZERELÉSE**

---

- 1.1 Vegye le a bukósisak plexijét a fenti utasításoknak megfelelően.
- 1.2 Figyeljen arra, hogy a plexi belső felülete tiszta legyen, továbbá a Pinlock® rögzítőtűk befelé legyenek fordítva (11. ábra).
- 1.3 Helyezze a PINLOCK® párasodásgátlót a plexi belső felületére.

- ① A PINLOCK® párasodásgátló szilikonos tömítésének mindenhol illeszkednie kell a plexi belső felületéhez.
- 1.4 A PINLOCK® párasodásgátló egyik végén illessze a megfelelő oldali rögzítőtüre és tartsa ott (12. ábra).
- 1.5 Óvatosan feszítse szét a plexit és illessze a PINLOCK® párasodásgátló másik végét a másik rögzítőtüre (7. ábra).
- 1.6 Engedje el a plexit.
- 1.7 Távolítsa el a védőfóliát a PINLOCK® párasodásgátlóról, majd ellenőrizze, hogy a páramentes plexi tömítése mindenhol megfelelően illeszkedik-e a sisak belső felületéhez.
- 1.8 Szerelje vissza a plexit a bukósisakra a fenti utasítások szerint.

## **2 A PINLOCK® PÁRASODÁSGÁTLÓ ELLENŐRZÉSE**

Győződjön meg arról, hogy a sisakplexi mozgatómechanizmusa megfelelően működik-e: csukja le, majd nyissa fel teljesen a plexit!

Ellenőrizze, hogy a sisakplexi és a Pinlock® párasodásgátló megfelelően van-e rögzítve (nem szabad csúszkálniuk a helyükön). Ha a Pinlock® párasodásgátló nem illeszkedik a plexire, a rögzítőtüket egyszerre történő, fokozatos felfelé fordításával állítson rajta (11. ábra).

### **\* FIGYELMEZTETÉS**

- A plexi és a Pinlock® közé bekerülő por mindkettő felületét összekarcolhatja.
- A nem megfelelően rögzített, egymáson elcsúszó plexi és Pinlock® szintén összekarcolhatja egymást. A karcok jelentősen rontják a kilátást a sisakból. Az összekarcolt plexit és Pinlock®-ot le kell cserélni.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a Pinlock® megfelelően illeszkedik-e a plexihez.
- Ha párasodást tapasztal a Pinlock® belső felületén vagy a plexi és a Pinlock® között, ellenőrizze, hogy Pinlock® és a plexi megfelelően van-e rögzítve, felszerelve.
- A túl gyors vagy túlzottan erős megfeszítés a Pinlock® deformálódásához vezethet, aminek következtében a Pinlock® a későbbiekben nem tudja majd ellátni feladatát, illetve az utánállítás ellenére sem illeszkedik majd a plexihez.
- Az intenzív izzadás és lélegzés, a sajátos időjárási körülmények (alacsony hőmérséklet és/vagy magas páratartalom és/vagy hirtelen hőmérséklet-változás vagy erős zivatar), illetve az intenzív és hosszán tartó használat befolyásolhatja a működését, párasodást, páralecsapódást okozhat a Pinlock®-on. Ilyen esetben távolítsa el a Pinlock®-ot a plexiről, hagyja megszáradni szobahőmérsékletű, száraz helyen. Hasonló módon szárítsa meg sisakot, ha a belseje a fenti körülmények hatására átnedvesedett.

### **3 A PINLOCK® PÁRÁSODÁSGÁTLÓ KISZERELÉSE**

---

- 3.1 Vegye le a bukósisak plexijét.
- 3.2 Óvatosan feszítse szét a plexi széleit és emelje le a Pinlock®-ot a rögzítőtűkről (13. ábra).
- 3.3 Engedje el a plexit.

### **4 A PINLOCK® PÁRÁSODÁSGÁTLÓ KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA**

---

- 4.1 Távolítsa el a Pinlock®-ot a sisakból. Puha, nedves ruha és enyhén szappanos víz segítségével óvatosan, az erős dörzsölést mellőzve tisztítsa meg a Pinlock®-ot; a szappanos vizet öblítse le.
- 4.2 A Pinlock®-ot hagyja megszáradni szobahőmérsékletű, száraz helyen; ne törölgesse!
- 4.3 A nedves belsejű sisakot hagyja megszáradni jól szellőző, száraz helyen, és közben hagyja felhajtva a plexit. A Pinlock®-ot tárolás közben ne érje közvetlen fény, távol mindenféle hőforrástól.
- 4.4 Soha ne használjon benzint, benzolt, oldószert, hígítószert vagy más hasonló anyagot a Pinlock® tisztításához!

## **VISION PROTECTION SYSTEM (VPS)**

Az exkluzív VISION PROTECTION SYSTEM (VPS) egy sötétített, polikarbonát, LEXAN fényvédő, karc- és párasodás elleni kezeléssel. Használata rendkívül egyszerű: hajtsa le a használathoz, és emelje fel, ha már nincs rá szüksége. Használata a hosszabb túrákon, vagy rövidett vári utakon is kifejezetten hasznos. Mitöbb, az új rögzítő rendszerrel nincs szükség semmilyen szerszámra a ki-, és beszereléshez.

### **1 VPS NAPELLENZŐ HASZNÁLATA**

---

A VPS mechanizmusa lehetőséget ad arra, hogy a fényvédő részlegesen elfedje a plexit. Ezáltal a fényerősség csökkenést hozhatunk létre.

Bármikor, anélkül, hogy a plexihez nyúlna, egy egyszerű mozdulattal kikapcsolhatja a VPS-t a fenti normal állapotba, hogy a rendes látásviszonyok visszaállhassanak.

- 1.1 A VPS aktiválásához a 14. ábra szerint használja a csúszkát, amíg egy kattantást nem hall.
  - ① A VPS egyénileg állítható, hogy használata kényelmes legyen.
- 1.2 A VPS deaktiválásához nyomja meg a 15. ábrán látható gombot, amíg a VPS az eredeti pozíciójába vissza nem áll.

### **2 VPS NAPELLENZŐ HASZNÁLATA ELŐTTI ÓVINTÉZKEDÉSEK**

---

A bukósisakokra vonatkozó ECE 22-05 szabvány értelmében nappali motorozáshoz legalább 50%-os fényáteresztő-képességű, éjszakai motorozáshoz pedig 80%-nál nagyobb fényáteresztő képességű plexi használható. Különösen

erős, vakító napsütésben illetve ellenfényben motorozva a szem kímélése érdekében célszerű lehet napszemüveget viselni a bukósisak alatt, mivel a napszemüvegek fényáteresztő-képessége jóval 50% alatti. A motorozás közbeni napszemüveg-viselésnek azonban hátrányai is vannak: vészhelyzetben vagy például alagútba hajtván nem lehet olyan gyorsan eltávolítani, mint a beépített napellenzőt.

#### **\* FIGYELMEZTETÉS**

- Kizárólag a csúszka alatti gombbal aktiválja, vagy deaktiválja a VPS-t, sosem kézzel.
- A VPS napellenző kizárólag nappal illetve a fent említett időjárási körülmények esetén használható.
- Sötétben illetve rossz látási viszonyok között TILOS HASZNÁLNI a VPS napellenzőt.
- A bukósisak használata közben mindig ellenőrizze, hogy a VPS napellenző az időjárási és fényviszonyoknak megfelelő pozícióban van-e.
- A VPS napellenző használata kizárólag a bukósisakhoz szériafelszerelésként adott, 80%-nál nagyobb fényáteresztő képességű plexivel javasolt.
- A leengedett napellenző nem biztosít olyan fokú védelmet, mint a bukósisak plexije, ezért csak lehajtott plexivel szabad használni.
- Minden elindulás előtt ellenőrizze, hogy a beépített napellenző tiszta-e és megfelelően működik-e. A koszos és/vagy nem megfelelően működő napellenző összekarcolódhat vagy más sérüléseket szenvedhet.
- Kérjük, kizárólag a Használati és kezelési útmutatóban leírtak szerint tisztítsa a plexit és a VPS napellenzőt!
- A VPS karc- és párasodás elleni bevonata csökkenti a párasodást. A hosszabban tartó eső és időjárási viszonyok párasodást idézhetnek elő a VPS-ben. Ilyenkor ne használja a VPS-t!
- Gyorsan és jelentősen romlik a kilátás a bukósisakból, ha esőben motorozva vízcseppek kerülnek a VPS napellenzőre. Ilyen esetben azonnal hajtsa fel (húzza vissza) a napellenzőt.
- A VPS napellenző speciális páramentes bevonata érzékeny a magas hőmérsékletre. Ha ilyen körülmények között közvetlen kapcsolatba kerül más anyagokkal, az a napellenző szennyeződését okozhatja, foltok jelenhetnek meg a napellenző felületén. Ilyen esetekben (ha például meleg időben a motorra szerelt dobozban tárolja a sisakot) figyeljen arra, hogy a VPS napellenző ne kerüljön közvetlen kapcsolatba semmilyen tárggyal, anyaggal.

### **3 A VPS NAPELLENZŐ KISZERELÉSE**

- 3.1 Nyissa ki a plexit és hajtsa le a VPS-t teljesen (jelen használati és kezelési útmutató vonatkozó utasításait követve).
- 3.2 Tartsa a VPS napellenző bal oldalát és húzza kifelé a sisakból (16. ábra).

3.3 Ismétlje meg a folyamatot a jobb oldalon is.

#### **4 VPS NAPELLENZŐ BESZERELÉSE**

---

4.1 Nyissa ki a plexit és a csúszkát csúsztassa el teljesen a fenti utasításoknak megfelelően. (14. ábra).

4.2 Illessze a VPS napellenző bal oldalát a megfelelő helyére (16. ábra).

4.3 Ismétlje meg a folyamatot a jobb oldalon is.

#### **\* FIGYELMEZTETÉS**

- **A csúszka segítségével ellenőrizze, hogy a VPS megfelelően működik-e.**

**Ha szükséges, ismétlje meg a fent leírt folyamatokat.**

- Ha a plexi és / vagy a napellenző mozgatómechanizmusa megsérül / nem működik megfelelően, ne használja a sisakot, forduljon a legközelebbi Nolan márkakereskedőhöz.

- Ne használja a VPS-t, ha nincs megfelelően összeszerelve.

- A VPS napellenző nem nyújt akkora biztonságot, mint a plexi. Csak lecsukott plexivel használja!

### **KIVEHETŐ KOMFORTPÁRNÁZÁS**

#### **1 A BÉLÉS KISZERELÉSE**

---

A bélés eltávolításához, hajtsa fel a VPS napellenzőt, nyissa ki teljesen a plexit és távolítsa el az állvédőt a fenti utasítások alapján.

1.1 A kezelési útmutatót utasításait követve nyissa ki a bukósisak állszíjának csatját, távolítsa el a nyakpárna fülét az arcpárnából, majd húzza a bal oldali arcpárna elejét a sisak belseje felé, amíg az első rögzítőpatent ki nem old (17. ábra). Ismétlje meg a műveletet a sisak jobb oldalán is.

1.2 Oldja ki a bal oldali csatot, amely a nyakpárnát a sisakhéjhoz rögzíti (18. ábra). Ismétlje meg a műveletet a sisak jobb oldalán is.

1.3 Óvatosan nyomja odébb a sisakhéj szélén elhelyezett tömítést és a nyakrésznél óvatosan húzza meg (a sisak belseje felé) a bélést, amíg a bal hátsó rögzítőfül ki nem old (19. ábra). Ezután ugyanilyen módon oldja ki a középső és a jobb oldali hátsó rögzítőfület is.

1.4 Fogja meg a bélés első felét a bal oldalon és húzza addig, amíg az itt található rögzítőfül ki nem old (20. ábra). Ezután ugyanilyen módon oldja ki a középső és a jobb oldali első rögzítőfület is.

1.5 Fogja meg a bélést a bal oldalon és húzza a sisak belseje felé, amíg a bélés bal oldali füle ki nem jön a külső és a belső sisakhéj közötti részből (21. ábra). Ismétlje meg ezt a sisak jobb oldalán is.

1.6 Fűzze ki az állszíj szárait a bélésből (22. ábra).



- 1.7 Vegye ki a bélést a bukósisakból.

## **2 BÉLÉS BESZERELÉSE**

---

- 2.1 Helyezze a bélést a megfelelő irányban a bukósisak belsejébe és simítsa rá a sisak belső felületére.
- 2.2 Fűzze be az állszíj szárait a megfelelő oldali arcpárnákba (22. ábra).
- 2.3 Illessze a bélés bal és jobb oldali fülét a helyére (a külső és a belső sisakhéj közötti részbe, 21. ábra).
- 2.4 Illessze a helyére a bal első rögzítőfület és óvatosan nyomja meg lefelé, amíg be nem pattan a helyére (20. ábra). Ezután ugyanilyen módon illessze a helyére a középső és a jobb oldali első rögzítőfület is.
- MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy megfelelően szerelte-e vissza a bélést: engedje le, majd húzza vissza a beépített napellenzőt. A napellenzőnek könnyedén, finoman kell mozognia. Ha nem mozgatható megfelelően, ismételje meg a be- és kiszerelésre vonatkozó 1.4 és 2.4 lépéseket.**
- 2.5 A bukósisak nyakrészénél óvatosan nyomja odébb a sisakhéj szélén elhelyezett tömítést és illessze a helyére a hátsó jobb oldali, középső és bal oldali rögzítőfület (19. ábra). Óvatosan nyomja belefelé a rögzítőfüleket, amíg be nem pattannak a helyükre.
- 2.6 Akassza vissza a nyakpárnát a sisakhéjhoz rögzítő csatot (18. ábra). Figyeljen arra, hogy a rögzítőrészen lévő középső lyuk szabadon maradjon. Ismételje meg a műveletet a jobb oldalon is.
- 2.7 Nyomja az arcpárnát a sisakhéj felé, amíg a patent nem rögzíti az arcpárnát a sisakhéjon. A nyakpárna fülét fűzze rá az arcpárnára (17. ábra), majd ismételje meg a műveletet a jobboldalon is.

## **3 NYAKPÁRNA KISZERELÉSE**

---

A nyakpárna eltávolításához, hajtsa fel a VPS napellenzőt, nyissa ki teljesen a plexit és távolítsa el az állvédőt a fenti utasítások alapján.

- 3.1 Fűzze ki a nyakpárna fülét az arcpárnából, majd fogja meg a bal oldali arcpárna első felét a sisak belseje felé, amíg a hátulján elhelyezett rögzítőpatent ki nem old. (17. ábra). Ismételje meg a műveletet a sisak jobb oldalán is.
- 3.2 Oldja ki a bal oldali csatot, amely a nyakpárnát a sisakhéjhoz rögzíti (18. ábra). Ismételje meg a műveletet a sisak jobb oldalán is.
- 3.3 Óvatosan nyomja odébb a sisakhéj szélén elhelyezett tömítést és a nyakrészénél óvatosan húzza meg (a sisak belseje felé) a bélést, amíg a bal hátsó rögzítőfül ki nem old (19. ábra). Ezután ugyanilyen módon oldja ki a középső és a jobb oldali hátsó rögzítőfület is.
- 3.4 Fűzze ki a nyakpárnát a bélésből a bal oldali, a középső és a jobb oldali hurkon keresztül (23. ábra).

- 3.5 A nyakrésznél óvatosan nyomja odébb a sisakhéj szélén elhelyezett tömitést és illessze a helyére a hátsó jobb oldali, középső és bal oldali rögzítőfület (19. ábra). Óvatosan nyomja befelé a rögzítőfüleket, amíg a helyükre nem pattannak.

**MEGJEGYZÉS: A NYAKPÁRNA ki- és beszerelése közben mindig figyeljen arra, hogy a bélés bal és jobb oldali füle mindig a megfelelő helyen, a külső és a belső sisakhéj közötti résben legyen (21. ábra). Ha a fülek nincsenek megfelelően a helyükön, ismételje meg az 1.5 és a 2.3 lépést.**

- 3.6 Nyomja az arcpárnát a sisakhéj felé, amíg a patent nem rögzíti az arcpárnát a sisakhéjra (17. ábra). Ismételje meg a lépéseket a sisak jobb oldalán is.

#### **4 NYAKPÁRNA BESZERELÉSE**

- 4.1 A kezelési útmutatót utasításait követve nyissa ki a bukósisak állsúlyának csatját, majd húzza a bal oldali arcpárna elejét a sisak belseje felé, amíg az első rögzítőpatent ki nem old (17. ábra). Ismételje meg a műveletet a sisak jobb oldalán is.

- 4.2 Óvatosan nyomja odébb a sisakhéj szélén elhelyezett tömitést és a nyakrésznél óvatosan húzza meg (a sisak belseje felé) a bélést, amíg a bal hátsó rögzítőfül ki nem old (19. ábra). Ezután ugyanilyen módon oldja ki a középső és a jobb oldali hátsó rögzítőfület is.

- 4.3 Fűzze be a nyakpárnát a bélésbe a bal oldali, a középső és a jobb oldali hurkon keresztül (23. ábra).

- 4.4 A nyakrésznél óvatosan nyomja odébb a sisakhéj szélén elhelyezett tömitést és illessze a helyére a hátsó jobb oldali, középső és bal oldali rögzítőfület (19. ábra). Nyomja befelé a füleket, amíg a helyükre nem pattannak.

**MEGJEGYZÉS: A NYAKPÁRNA ki- és beszerelése közben mindig figyeljen arra, hogy a bélés bal és jobb oldali füle mindig a megfelelő helyen, a külső és a belső sisakhéj közötti résben legyen (21. ábra). Ha a fülek nincsenek megfelelően a helyükön, ismételje meg az 1.5 és a 2.3 lépést.**

- 4.5 Akassza vissza a nyakpárnát a sisakhéjhoz rögzítő csatot (18. ábra). Figyeljen arra, hogy a rögzítőrészen lévő középső lyuk szabadon maradjon, majd ismételje meg a műveletet a sisak jobb oldalán.

- 4.6 Nyomja az arcpárnát a sisakhéj felé, amíg a patent nem rögzíti az arcpárnát a sisakhéjra. A nyakpárna fülét fűzze rá az arcpárnára (17. ábra), majd ismételje meg a lépéseket a sisak jobb oldalán is.

#### **\* FIGYELMEZTETÉS**

- Kizárólag tisztítás céljából vegye ki a bélést a bukósisakból.
- Soha ne használja a bukósisakot, amíg a bélés és az arcpárnák nincsenek megfelelően visszaszerelve a helyükre!
- A bélés tisztítását mindig kézzel végezze langyos (legfeljebb 30°C-os) vízben, semleges szappannal.

- A tisztítás végén öblítse ki a bélést hideg vízzel, majd hagyja szobahőmérsékleten megszáradni. Ne tegye ki a bélést közvetlen napfénynek.
- Soha ne mossa a sisakbélést és az arcpárnákat mosógépben.
- Vigyázzon a sisak belső polisztiirénbetéeteire, mivel könnyen deformálódnak. A betétek feladata, hogy alakváltozással, roncsolódással segítsék egy baleset során az ütés energiájának elnyelését.
- A polisztiirénbetétek tisztításához használjon nedves ruhát, majd hagyja őket szobahőmérsékleten megszáradni. Ne tegye ki a betéteket közvetlen napfénynek.
- Soha, semmilyen formában ne módosítsa a bukósisak belsejében található polisztiirénbetéteket.
- A fent leírt műveletek elvégzéséhez soha ne használjon szerszámokat vagy más hasonló eszközt, tárgyat.

## **5 NYAKPÁRNA FESZESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA**

A nyakpárna rugalmasságát könnyen egy vezetési pozícióhoz, vagy felhasználói igényhez igazíthatja.

- 5.1 A feszeség növelése érdekében nyomja meg a bal rögzítőfülön lévő gombot és húzza kifelé (24. ábra), majd ismétlje meg a sisak jobb oldalán is.
- 5.2 A feszeség csökkentése érdekében nyomja meg a gombot a bal rögzítőfülön és lazítsa ki (25. ábra), majd ismétlje meg a sisak jobb oldalán is.
- 5.3 Mindig állítsa be a fenti utasítások alapján a nyakpárna feszeségét.

### **\* FIGYELMEZTETÉS**

Miután beállította, illetve ki-, vagy beszerelte a nyakpárnát mindig ellenőrizze az állpántot, a sisak megfelelő pozícióját a fejen és a VPS működését az összes pozíciójában.

## **OLDALSÓ TAKARÓLEMEZEK**

Ha az N70-2 GT bukósisakot plexi, vagy napellenző nélkül használja, a takarólemezeket fel kell szerelni.

### **1 OLDALSÓ TAKARÓLEMEZEK FELSZERELÉSE**

- 1.1 Távolítsa el a plexit, vagy a napellenzőt a sisakról a fenti utasítások szerint.
- 1.2 Helyezze a (belső felén L betűvel jelölt) bal oldali takarólemezt a bal oldali pleximozgató mechanizmusra úgy, hogy a takarólemezen található nyílás a mozgatómechanizmus fölé kerüljön (26. ábra).
- 1.3 Csavarja a mechanizmust teljesen lefelé (27. ábra).
- 1.4 Ismétlje meg a folyamatot a sisak jobb oldalán is az "R" betűvel jelzett, jobb oldali takarólemezzel.

### **2 OLDALSÓ TAKARÓLEMEZEK LESZERELÉSE**

- 2.1 Forgassa a bal takarólemezt felfelé (27. ábra), majd szedje le az oldalsó mechanizmusról .  
2.2 Ismétlje meg a folyamatot a sisak jobb oldalán is.

\* **FIGYELMEZTETÉS**

- Ha a sisakot plexi, vagy napellenző nélkül használja, a takarólemezeket mindig fel kell szerelni.
- Ne használja a sisakot, ha a takarólemezek nem megfelelően vannak felszerelve.
- Ne szerelje le az oldalsó mechanizmust a sisakról.
- Káreset, vagy meghibásodás esetén keresse fel legközelebbi Nolan viszonteladóját.

## NAPELLENZŐ

- ① A napellenző héjmérettől függően, 2 méretben érhető el:

- Kicsi (XXS - M)
- Nagy (L - XXXL)

Ha ezt az alkatrzt külön vásárolja meg, a megfelelő méret kiválasztásához kérjen segítséget a legközelebbi Nolan viszonteladótól.

\* **FIGYELMEZTETÉS**

A napellenzőnek egy fenti és egy lenti beállítása van. Vezetés közben **MINDIG** a fenti beállítást használja! (28. ábra).

## 1 **NAPELLENZŐ FELSZERELÉSE**

- 1.1 Távolítsa el a plexit, vagy a takarólemezeket a sisakról a fenti utasítások szerint.
- 1.2 A napellenző bal oldalát illessze a mechanizmus bal oldalán lévő lyuk fölé (29. ábra).
- 1.3 Nyomja felfelé a mechanizmus karját, majd nyomja bele a napellenzőt a mechanizmusba (30,31. ábra).
- 1.4 Engedje el a kart, hogy az visszakerüljön az eredeti helyzetébe, majd bizonyosodjon meg róla, hogy a napellenző a helyén van, azzal, hogy kifelé húzza.
- 1.5 Ismétlje meg a lépéseket a job oldalon is.

\* **FIGYELMEZTETÉS**

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a mechanizmus megfelelően működik. Hajtsa fel és le a napellenzőt, hogy biztos legyen benne, hogy a mechanizmus tartja. Szükség esetén ismétlje meg a fenti utasításokat.
- Ne erőltesse a napellenzőt, mert az a napellenző, illetve a mechanizmus sérülésével járhat.
- Ne használja a sisakot, ha a napellenző nem megfelelően let felszerelve.

- Ne távolítsa el a mechanizmusokat a sisakhéjéről.
- Káreset, vagy meghibásodás esetén keresse fel legközelebbi Nolan viszonteladóját.

## **2 NAPELLENZŐ LESZERELÉSE**

---

- 2.1 Állítsa a napellenzőt a legmagasabb pozícióba (28. ábra).
- 2.2 Nyomja felfelé a mechanizmus karját (30. ábra), majd szedje le a napellenzőt a sisakról (31. ábra).
- 2.3 Engedje el a kart, hagyja, hogy visszatérjen az eredeti pozíciójába.
- 2.4 Ismétlje meg az utasításokat a sisak jobb oldalán is.

### **\* WARNING**

- When using the helmet without the visor and without the peak, assemble the side plates always.
- Do not remove the side mechanisms from the shell.

## **SZÉLVÉDŐ**

*(Alaptartozékként és kiegészítőként is elérhető.)*

Ez a kiegészítő megnöveli a sisak légellenállását bizonyos helyzetekben. A szélvédő jelentősen csökkenti a kellemetlen légáramlatokat az áll alatt.

A fel- és leszereléshez kövesse a 32. ábrán található utasításokat.

## **SZELLŐZŐ RENDSZER**

A szellőző rendszer az alábbi elemekből áll:

### **Alsó szellőzőnyílás**

---

A száj körüli terület szellőzését biztosítja, valamint védelmet nyújt a plexi párasodása ellen.

A 33. ábrán láthatja a kinyitás és becsukás folyamatát.

### **Felső szellőzőnyílás**

---

Az innovatív AIRBOOSTER TECHNOLOGY a levegőt felfelé irányítja a job hűtésért.

A 34. ábrán láthatja a kinyitás és becsukás folyamatát.

### **Hátsó szellőzőnyílás**

---

Kivezeti a meleg és használt levegőt a sisak hátulján (35. ábra).

## N-COM®- NOLAN SISAKKOMUNIKÁCIÓS ELŐKÉSZÍTÉS

(Elérhető a termék verziójától függően.)

A sisakkommunikációs rendszer beszerelése során el kell távolítani a sisakból a nyakpárnánál található habszivacs betétet. A beszereléssel kapcsolatos további információkat az N-Com készülék használati és kezelési útmutatójában találja.

- ① A nyakpárnánál található habszivacs betétet KIZÁRÓLAG AKKOR szabad eltávolítani a sisakból, ha a sisakot N-Com ® sisakkommunikációs rendszerrel használja.

A homologizációs címke száma és a típusmegnevezés

A hivatalos márkakereskedés neve és bélyegzője

**A vásárlás időpontja**

**A vásárló neve és címe**

## **EURÓPAI GARANCIA**

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy X-Lite®-Nolan®-GreX® motoros bukósisakokat választott! Ha már korábban is használt X-Lite®-Nolan®-GreX® sisakot, akkor nyilván azért választott ismét bennünket, mert elégedett volt a termékkel. Ha pedig ez élete első X-Lite®-Nolan®-GreX® fejevédője, hamarosan nagyra értékeli majd kivételes tulajdonságait és szolgáltatásait.

**NE FELEDJE: AHHOZ, HOGY MOTOROZÁS KÖZBEN BIZTONSÁGBAN ÉREZHESSE MAGÁT, ELSŐSORBAN KÖRÜLTEKINTŐ, ÓVATOS KÖZLEKEDÉSRE VAN SZÜKSÉG!**

**KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZZA ÁT AZ ALÁBBI GARANCIALEVELET!**

A X-Lite®-Nolan®-GreX® **EZEN GARANCIALEVÉLLEL** tanúsítja a bukósisak első vásárlójának, hogy a sisak az eladás időpontjában mentes volt minden gyártási és anyaghibától.

### **A GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGE**

Amennyiben a vásárlás napjától számított 5 (öt) éven belül olyan meghibásodás történik a termékkel, amelyre vonatkozik jelen garanciavállalás, az X-Lite®-Nolan®-GreX® vállalja a hibás termék megjavítását vagy cseréjét. Az említett esetekben az X-Lite®-Nolan®-GreX® biztosítja a hiba kijavításához szükséges anyagokat, alkatrészeket és a szakszerű javítást. Jelen garanciavállalás nem érvényes az alábbi pontban (Garanciális feltételek) felsorolt esetekben.

### **GARANCIÁLIS FELTÉTELEK**

Jelen garanciavállalás kizárólag az anyaghibából vagy gyártási hibából bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik. Az X-Lite®-Nolan®-GreX® nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, amelyek részben vagy egészében ezektől eltérő okokból következtek be. Ennek megfelelően a garancia nem érvényes többek között az alábbi meghibásodásokra, illetve az alábbi esetekben:

- a) a nem megfelelő / nem előírászerű használatból, a karbantartás hiányából, valamint a normál elhasználódásból eredő meghibásodások;
- b) baleset során megkarcolt, lehorzolt, megkopott vagy más módon megsérült külső, fényezett alkatrészek;
- c) baleset során megkarcolt, lehorzolt, megkopott vagy más módon megsérült, illetve helytelen tisztítás során megsérült plexi;
- d) matrica és / vagy ragasztóanyag használatából eredő meghibásodás;
- e) balesetből eredő bármely sérülés;
- f) bármilyen módosítás, szerelés, változtatás a sisakon, amelyet a tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el;
- g) a sisakhéj (át)festéséből, (át)fényezéséből származó sérülések;
- h) káros anyagok, vegyületek által okozott sérülések, elszíneződés;
- i) közvetlen napfény és / vagy magas hőmérséklet által előidézett elszíneződés vagy sérülés;
- l) a grafika / fényezés fluoreszkáló színű részeinek (egyes modelleken) elszíneződése közvetlen és hosszan tartó napfény hatására;
- m) inkompatibilis, nem az X-Lite®-Nolan®-GreX® által árusított kiegészítők, alkatrészek használata.

A felsoroltak mellett nem érvényes a garancia a használat során esetlegesen felmerülő olyan speciális illetve szubjektív esetekre sem, mint a kényelemmel kapcsolatos problémák, a szélzaj és egyéb hangok. X-Lite®-Nolan®-GreX® semmilyen módon nem felelős azokért a tárgyi és személyi sérülésekért, amelyek jelen Használati és kezelési útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyásából erednek.

### **A GARANCIALEVÉL ÉRVÉNYESSÉGE**

Jelen garancialevél kizárólag abban az esetben érvényes, ha a mellékelt adatlapot a vásárláskor hiánytalanul kitöltötték, illetve ha rendelkezésre állnak az alábbiak:

- 1) a homologizációs címke száma (a sisak állsójára varrt címkére nyomtatva) és a típus / modell megnevezése;
- 2) a hivatalos márkakereskedő neve és bélyegzője;
- 3) a sisak vásárlásának dátuma;
- 4) a vevő neve és címe.

### **GARANCIÁLIS IGÉNY BEJELENTÉSE**

Amennyiben a vásárlónak a garanciális feltételeknek megfelelő igénye van, közvetlenül tájékoztatnia kell a feltételezett hibáról azt a márkakereskedést, amelytől a sisakot vásárolta, illetve be kell mutatnia a szóban forgó terméket és az ahhoz tartozó, hiánytalanul kitöltött adatlapot.

**JAVASOLJUK, HOGY A MÁRKAKERESKEDÉS TÁJÉKOZTATÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT A SISAK HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJÁT. A SAJÁT BIZTONSÁGA ÉS MÁS FELHASZNÁLÓK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN MINDIG PONTOSAN KÖVESSE ÉS TARTSA BE AZ ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAKAT.**

**A FENTIEKBEN VÁLLALT GARANCIA A VÁSÁRLÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 5 (ÖT) ÉV UTÁN ÉRVÉNYÉT VESZTI. EZEN IDŐSZAK LETELTÉVEL JAVASOLJUK, HOGY SAJÁT BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN VEGYE FONTOLÓRA EGY ÚJ BUKÓISISAK VÁSÁRLÁSÁT. ELKÉPZELHETŐ, HOGY BIZONYOS KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK, A TERMÉK NEM ELŐÍRÁSSZERŰ HASZNÁLATA, BALESETI ERŐHATÁSOK, A NORMÁLIS KÜLSŐ ÉS BELSŐ ELHASZNÁLÓDÁS STB. BEFOLYÁSOLTÁK A TERMÉK MECHANIKAI ÉS FIZIKAI TULAJDONSÁGAIT, ÉS EMIAITT ROSSZABBÁ VÁLHATTAK TULAJDONSÁGAI.**

Jelen garancialevél Európa teljes területén érvényes, és az egyetlen érvényes garanciavállalás az X-Lite®-Nolan®-GreX® részéről az általa gyártott bukósisakokra. A vásárlót az Európai Unió 1999/44/EC irányelvében rögzített jogok illetik meg.

A garanciális javítások, alkatrészcsereik nem hosszabbítják meg a garancia érvényességének időtartamát. Amennyiben a bukósisakot vagy annak bármely alkatrészét garanciában kicserélik, nem kezdődik új garanciális időszak sem a teljes sisakra, sem a kicserélt alkatrésze vonatkozóan, a garancia érvényességét illetően továbbra is az eredeti sisak vásárlásának időpontja a mérvadó.