

## **1 A PÁRAMENTES BELSŐ PLEXI BESZERELÉSE**

- 1.1 Vegye le a bukósisak plexijét.
- 1.2 Figyeljen arra, hogy a plexi belső felülete tiszta legyen és a rögzítőtűk legyenek befelé fordítva.
- 1.3 Távolítsa el a védőfóliát a páramentes plexi külső felületéről (arról, amelyik a sisak plexijének belső felületével érintkezik majd).
- 1.4 A páramentes plexi egyik felét illessze a megfelelő oldali rögzítőtűre
- 1.5 Fogja meg a páramentes plexi másik végét és óvatosan hajlítsa meg a plexit S alakban. Így könnyen ráillesztheti a páramentes plexit a másik oldali rögzítőtűre.
- 1.6 Engedje el a páramentes plexit.
- 1.7 Távolítsa el a másik védőfóliát is a páramentes plexiről, majd ellenőrizze, hogy páramentes plexi szélé mindenhol megfelelően illeszkedik-e a sisak plexijének belső felületéhez.
- 1.8 Szerelje vissza a plexit a bukósisakra.

## **A PÁRAMENTES PLEXI ELLENŐRZÉSE**

Győződjön meg arról, hogy a plexi mozgatómechanizmusa megfelelően működik-e: csukja le, majd nyissa fel teljesen a plexit! Az állrészt felhajtásakor a plexinek magától le kell csukódnia. Ellenőrizze, hogy a külső plexi és a páramentes plexi megfelelően van-e rögzítve (nem szabad csúszkálniuk a helyükön). Ha a páramentes plexi nem illeszkedik a külső plexire, a rögzítőtűk egyszerre történő, fokozatos felfelé fordításával állítson rajta.

## **FIGYELMEZTETÉS!!!**

A külső plexi és a páramentes plexi közé bekerülő por mindkét plexi felületét összekarcolhatja. A nem megfelelően rögzített, egymáson elcsúszó plexik szintén összekarcolhatják egymást. Az összekarcolt plexi és páramentes plexi jelentősen rontja a kilátást a sisakból. Az összekarcolt plexiket le kell cserélni.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a páramentes plexi megfelelően illeszkedik-e a külső plexihez.

Ha párasodást tapasztal a plexi belső felületén vagy a külső plexi és a páramentes plexi közötti résben, ellenőrizze, hogy a páramentes plexi megfelelően van-e rögzítve, illetve a sisak plexije megfelelően van-e visszaszerelve.

A páramentes plexi túl gyors vagy túlzottan erős megfeszítése a páramentes plexi deformálódásához vezethet, aminek következtében a plexi a későbbiekben nem tudja majd ellátni feladatát, illetve az után állítás ellenére sem illeszkedik majd a külső plexihez.

Speciális időjárási körülmények közötti, hosszan tartó használat során csökkenhet a belső plexi páramentesítő képessége: részleges párasodás következhet be, illetve pára csapódhat le a páramentes plexin. Ilyen esetben távolítsa el a páramentes plexit és hagyja megszáradni szobahőmérsékletű, száraz helyen.

Az intenzív izzadás és lélegzés, a sajátos időjárási körülmények (alacsony hőmérséklet és/vagy magas páratartalom és/vagy hirtelen hőmérséklet-változás vagy erős zivatar), illetve az intenzív és hosszan tartó használat befolyásolhatja a rendszer működését, párasodást, illetve páralecsapódást okozhat a páramentes plexin. Ilyen esetben távolítsa el a páramentes plexit és hagyja megszáradni szobahőmérsékletű, száraz helyen. Hasonló módon szárítsa meg bukósisakot, amennyiben a belseje a fenti körülmények hatására átnedvesedett.

## **2 A PÁRAMENTES BELSŐ PLEXI KISZERELÉSE**

2.1 Vegye le a bukósisak plexijét.

2.2 Óvatosan feszítse szét a külső plexi széleit, a belső plexi így elválik a külső plexi felületétől. Ebben a pozícióban már könnyen kiakasztható az oldalt elhelyezett rögzítőtűkből.

2.3 Vegye ki a belső plexit.

### **A PÁRAMENTES PLEXI KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA**

Távolítsa el a páramentes plexit a bukósisak plexijéből. Puha, nedves ruha és semleges szappanos víz segítségével óvatosan, az erős dörzsölést mellőzve tisztítsa meg a páramentes plexit. A szappanos vizet öblítse le. Hagyja megszáradni a plexit szobahőmérsékletű, száraz helyen; ne törölgesse! A nedves belsejű bukósisakot hagyja megszáradni jól szellőző, száraz helyen, és eközben hagyja felhajtva a sisakplexit. A páramentes plexit tárolja sötét helyen, távol mindenféle hőforrástól. Soha ne használjon üzemanyagot (benzint), benzolt, oldószert, hígítószert vagy más hasonló anyagot a páramentes plexi tisztításához!