

Biztonsági- és használati utasítások

Gratulálunk az Ön újonnan vásárolt sisakjához!

Ez a sisak modern, magas teljesítményű, amely kielégíti mind a biztonsági, mind a kényelmi igényeket. Ez tette lehetővé a sisak design, ergonomikus, kényelmi és aerodinamikai tulajdonságait, valamint a praktikus és könnyen használható állítóküvetek, alkatrészek.

BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

FIGYELEM!

-A sisak használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a füzetet, és minden további dokumentumot, mert ezek tartalmazzák a fontosabb jelzéseket, valamint, hogy hogyan kell használni a sisakot egyszerűen és biztonságosan!

- Az utasítások elolvasásának elmulasztása csökkentheti a sisak által nyújtott védelmet és ennek következtében az Ön biztonságát is.

A SISAK HASZNÁLATA

-A sisak kifejezetten motorkerékpárok használatára lett kifejlesztve, ezért a védelme nem feltétlenül biztosítja bármi más használatkor is a maximális védelmet.

- Baleset esetén, a sisak védelmet jelent, amely csökkenti a sérülések és a fejsérülések lehetőségét. Ennek ellenére, a maximális biztonságot a dinamikus és óvatos vezetés jelenti.

- Motorozás közben minden esetben viselje a sisakot, megfelelően rögzítve, annak érdekében, hogy maximális biztonságot tudjon nyújtani Önnek a sisak

- Sose viseljen sálát, illetve sapkát a sisak alatt, mert a rögzítő rendszer ilyen esetben nem tud teljes védelmet nyújtani

- A sisak kizárja a közlekedési zajokat, azonban az alapvető hangok, mint például a sürgősségi jármű szirénája, megfelelően behallatszik

- Mindig tartsa a sisakot távol a hőforrásoktól, mint például a kipufogódobtól

- Ne módosítsa a sisakot vagy annak egy részét semmilyen okból. Csak eredeti tartozékokat és / vagy alkalmas alkatrészeket használjon az adott sisak modellhez

- A sérült sisakot ki kell cserélni

- Amennyiben nem biztos benne, hogy a sisak az eredeti biztonságot nyújtja, minél hamarabb forduljon a hivatalos forgalmazóhoz, aki leellenőrzi azt

SISAKVÁLASZTÁS

Méret:

- Annak érdekében, hogy Ön helyes sisak méretét ki tudja választani, próbáljon különböző méretű sisakokat, és végül válassza azt, amelyik a legjobban illik a fejformájához, valamint kényelmet nyújt

- Amennyiben a sisak túl nagy, le tud csúszni egészen a szemhez, illetve el tud fordulni oldalra is motorozás közben

- Próbáláskor tartsa a fején néhány percig, hogy meggyőződjön róla, hogy nem okoz különösebb nyomást, vagy fejfájást

Sisaklevétel:

- A sisak a heveder segítségével biztonságosan rögzíthető, mindig próbáljon rögzített sisakot. Amennyiben nincs rögzítve a sisak, baleset esetén különböző erők miatt elfordulhat, hogy lecsúszik

- A sisaknak nem szabad elfordulnia, illetve mozognia a fejen. Ellenkező esetben szorítsa meg a hevedert, vagy váltson sisakméretet

Rögzítő rendszer:

- A rögzítő rendszer (szíjjal) gyárilag beállított hosszúságú. Használat előtt ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hossza

- Ellenőrizze, hogy a szíj megfelelően van-e rögzítve, és húzza meg annyira, hogy tartsa a sisakot szilárdan a helyén. Motorozás előtt is mindig győződjön meg arról, hogy a heveder jól van rögzítve az álla alatt, a lehető legközelebb a torkához anélkül, hogy kényelmetlen lenne
- Akkor optimális a szíj feszülése, ha lehetővé teszi a normál légzést és nyelést, anélkül, hogy beférne egy ujj a torok és heveder közötti részhez

Figyelem, a szíj végén lévő patent megakadályozza, hogy lobogjon a szíj, amennyiben helyesen rögzítve van!

PLEXI


- Ha a plexi sérült, vagy mélyen karcolt, akkor rossz látási viszonyokat okoz, ami azt jelenti, hogy a védő kezelés valószínűleg sérült, így azt ki kell cserélni
- Ne fessen, vagy ragasszon rá matricát
- Az plexi csak akkor használható, ha az adott sisakmodellé

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelem: Csak langyos vízzel és szappannal tisztítható a sisak és az üvege. Tisztítás után hagyja őket megszáradni szobahőmérsékleten távol napsugaraktól és / vagy hőforrás közelétől

Figyelem: Soha ne használjon benzint, hígítót, oldószereket, sem egyéb vegyi anyagokat, amelyek:

- helyrehozhatatlanul károsítják a sisakokat
- Módosítja az optikai tulajdonságokat és gyengíti a látómezőt védő kezelést is



NYAKPÁRNA

A NYAKPÁRNA KISZERELÉSE

- Csatolja ki az állszíjat.
- Fűzze ki az állszíj szárait a nyakpárnán lévő hurkokból
- Oldja ki a bal arcpárna hátulján lévő rögzítő patentet, majd oldja ki a nyakpárna rögzítő patentjét. Pattintsa vissza a bal arcpárna rögzítő patentjét. Ismétlje meg a műveletet a jobb oldali arcpárnával.
- Nyissa ki a cipzárt és vegye ki a nyakpárnát
- A nyakpárna kiszerelését követően mindig ellenőrizze, hogy az állszíj szárai megfelelő hosszúságúra vannak-e állítva (további információ az állszíj és a csat ismertetőjében).

A NYAKPÁRNA BESZERELÉSE

- Csatolja ki az állszíjat.
- Illessze a helyére a nyakpárnát, rögzítse, majd cipzárassa be.
- Fűzze be az állszíj szárait a nyakpárna megfelelő hurkaiba
- Oldja ki a bal arcpárna hátulján lévő rögzítő patentet, majd pattintsa be a nyakpárna rögzítő patentjét
- Pattintsa vissza a bal arcpárna rögzítő patentjét. Ismétlje meg a műveletet a jobb oldali arcpárnával.
- A sisak használata előtt mindig ellenőrizze, hogy a cipzár húzókája be van-e fűzve a rögzítésére szolgáló hurokba
- A nyakpárna beszerelését követően ellenőrizze, hogy az állszíj szárai megfelelő hosszúságúra vannak-e állítva

EYEWEAR ADAPTIVE ARCPÁRNA SZEMÜVEGESEK SZÁMÁRA

Az X-lite exkluzív újdonsága az Eyewear Adaptive (EA) arcpárna, amely a szemüveget viselő motorosok kényelmét szolgálja. Segítségével egyszerűen és gyorsan kialakítható a szemüvegszárak számára szükséges

hely. Az EA arcpárnák visszaalakíthatók eredeti állapotukba. Ha szemüveggel szeretné viselni a sisakot, tegye a következőket:

1. Szerelje ki az arcpárnát a sisakból (követve jelen használati és kezelési útmutató kisterelésre vonatkozó utasításait).
2. Nyissa ki a BAL arcpárna felső részén a tépőzárát (24. ábra), vegye ki az arcpárna betét felső, perforált részét.

Megjegyzés: Az arcpárna betét kivett részét javasolt megtartani, így szükség esetén újra használhatja őket.

3. Zárja vissza az arcpárna tépőzárját.
4. Ismétlje meg a 2. és a 3. lépést a JOBB arcpárnával.
5. Szerelje vissza az arcpárnát a sisakba (követve jelen használati és kezelési útmutató kisterelésre vonatkozó utasításait).

Az arcpárnák eredeti állapotának visszaállítása:

1. Szerelje ki az arcpárnát a sisakból (követve jelen használati és kezelési útmutató kisterelésre vonatkozó utasításait).
2. Nyissa ki a BAL arcpárna felső részén a tépőzárát (25. ábra) és tegye vissza a helyére az arcpárna betét korábban eltávolított felső részét.
3. Zárja vissza az arcpárna tépőzárát.
4. Ismétlje meg a 2. és a 3. lépést a JOBB arcpárnával.
5. Szerelje vissza az arcpárnát a sisakba (követve jelen használati és kezelési útmutató kisterelésre vonatkozó utasításait).

• SZELLŐZŐ RENDSZER HOMLOK- ÉS FEJSZELLŐZŐ

A homlok- és fejszellőző nyílásai levegőt juttatnak a sisak belsejébe. A szellőzés akkor a leghatékonyabb, ha a VPS beépített napellenző használatban van (le van engedve):

- A) Szellőző zárva
- B) Szellőző nyitva

TARKÓSZELLŐZŐ

A tarkószellőző kivezeti a meleg, elhasznált levegőt, s ez által folyamatos levegőáramlást biztosít a sisak belsejében.

ÁLLSZELLŐZŐ

Az állszellőző levegőt juttat a plexihez, így csökkenti annak páráadását:

- A) Szellőző zárva
- B) Szellőző nyitva

OLDALSÓ SZELLŐZŐK

AZ oldalsó szellőzők kivezetik a meleget, elhasznált levegőt a sisakból

AZ ARCPÁRNÁK KISZERELÉSE

- 1 Nyissa ki a bukósisak állszíjának a csatját (további információ az állszíj és a csat ismertetőjében), majd húzza a bal oldali arcpárna első felét a sisak belseje felé, hogy kioldjanak a hátulján elhelyezett patentek
- 2 Fűzze ki az állszíj bal szárát a bal oldali arcpárnából, majd vegye ki a bal oldali arcpárnát a sisakból.
- 3 Ismétlje meg az előző lépéseket a jobb oldali arcpárnával.

2. A BÉLÉS KISZERELÉSE

- 1 Fogja meg a bélés hátsó részét középen és húzza a sisak belseje felé, amíg a rögzítő fülek ki nem oldanak. Oldja ki a bal és jobb oldali rögzítő patenteket
- 2 Fogja meg a bélés középső részét és húzza a sisak belseje felé, amíg a középső rögzítő fül ki nem jön a sisakhéj szélén kialakított helyéről. Ezután ugyanilyen módon oldja ki a bal és a jobb oldali rögzítő fület is Vegye ki a bélést a sisakból.

3 A BÉLÉS BESZERELÉSE

- 1 Helyezze a bélést a megfelelő irányba, szimmetrikusan elrendezve a bukósisak belsejébe.

- 2 Ellenőrizze, hogy a bélésrögzítő fülei a megfelelő helyen vannak-e. Ezt követően először illessze a helyére a bélés bal és a jobb oldali rögzítő fülét, majd a középső rögzítő füleket
- 3 Az előző pontban leírtakhoz hasonló módon rögzítse a bélés hátsó részét
- 4 Simítsa rá a bélést a sisak belső felületére.